



Внимание

Перед запуском системы под высоким давлением необходимо проверить затяжку болтов крепления головы насоса.

Усилие должно соответствовать (быть в пределах): $15 \div 18$ Нм.

При первом запуске системы необходимо дать насосу поработать 10 минут без нагрузки (давления), для притирки уплотнений.